

Handleiding Muflo Behang

Benodigheden:

1000 Gram Muflo Behang

6000 ML water

Schone emmer

RVS of plastic spaan

Ondergrond:

Elke ondergrond is geschikt, Maar hoe gladder en egaler de ondergrond is, des te makkelijker de verwerking.

Heb je een sterk zuigende ondergrond bevelen wij een primer aan.

Ook als je een donkere / lichte kleur besteld, en je ondergrond is licht / donker bevelen wij een primer aan voor eventuele doorschijning.

Heb je een ruwe ondergrond dan moet je er rekening houden dat je meer materiaal nodig bent.

Aanmengen van Muflo Behang:

Heb je het pakketje van ons ontvangen, controleer altijd de naam sticker of je de juiste kleur hebt gekregen!

Zo ja, werp 1000 gram Muflo behang in een schone emmer en voeg hieraan toe 6000 ml water.

TIP: Pak lauw / koud water wat langere tijd goed voelt aan je handen voor het mengen.

Meng / kneed het goed door elkaar met de handen tot alles goed is gemengd.

Laat minimaal **30 / 60 minuten** staan voor de binding.

TIP: Het mooiste is als je **12 uur** van te voren het mengsel aanmengt.

Dit omdat dan het mengsel het water dan nog beter kan opnemen en intrekken.

Meng het daarna nog een keer goed door elkaar met de hand.

Naadloos behang voor ieder interieur!



Aanbrengen van Muflo Behang:

Pak nu je RVS of plastic spaantje erbij.

Voor fijnere verwerking pak je steeds een klein beetje op je hand en spaan je het vervolgens zo dun mogelijk uit op de wand. Maak kleine bewegingen heen en weer met de spaan.

LET OP! Om het verbruik te halen, smeer dan zo dun mogelijk uit. (maar wel dekkend)

Het maakt niet uit hoe je smeert je kunt alle kanten op met dit behang.

Het droogt geleidelijk en naadloos op!

Het enigste nadeel is dat het minimaal 2 of meerdere dagen moet drogen.

Dit heeft te maken met de luchtvochtigheid en de temperatuur van de omgeving.

Tips en Tricks:

Materiaal over?

Niet aangemengd: Bewaar dit gewoon in het grip zakje zolang je wilt.

Wel aangemengd: ook dit kun je bewaren in een afgesloten emmertje met deksel Maximaal 14 dagen. (denk bijvoorbeeld aan een schoon emmertje van de yoghurt)

Stukje beschadigd of niet mooi glad gestreken?

Pak een plantenspuit en vul deze met water.

Spuit op het stukje wat je wil bewerken en laten het even intrekken.

Pak nu je spaan er weer bij en maak lichte bewegingen over je materiaal. Nu kun je hem weer dicht of glad smeren!

Wand vies geworden door dat er bijvoorbeeld een kop koffie tegen aan is gevallen?

Pak nu de plantenspuit er bij, en maak nat wat vies is.

Schraap het eraf met een steekmes.

Had je nog materiaal over?

Zo ja, dan kun je dit weer gebruiken en opnieuw het stuk dicht smeren (als het nog verwerkbaar is)

Let erop dat dit nat op nat moet gebeuren om de wand weer glad te krijgen.

Dus spuit liever een iets groter stuk nat dan te klein. Het droogt vanzelf wel weer op!

Zo niet, Neem contact met ons op en wij helpen je graag verder.

Naadloos behang voor ieder interieur!

